3. Сведения об осваяемой территории для размещения линейного объекта

Ось автомобильной дороги запроектирована из условия максимально возможного прохождения по существующему направлению, полностью повторяет существующую грунтовую дорогу.

Трасса в плане имеет 4 угла поворота, длина прямых участков составляет 658,5м, длина кривых в плане -254,7м.

Границы участков, отводимых под строительство, проиходят по территории кадастровых квадратов. Земля для строительства и эксплуатации дорог отводятся дорожным органам и другим организациям, осуществляющим строительсво и эксплуатацию дорог.

Полоса отвода земли под строиетльсво и эксплуатацию автодороги отчуждается землепользователем в соответсвии с проектом.

Проектирование продольного профиля автодороги по существующему направлению выполнено из условий приближения к существующемй рельефу и нормативно-возможным проектируемым уклонам.

Затрат, связанных с переносом сетей инженерно-технического обеспечения, а также со сносом зданий, сооружений и переселением людей не требуется.

Автомобильная дорога не пересекает и не располагается на землях лесного, водного фондов, зонах особо охраняемых природных территорий

4. Охранные мероприятия

4.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В процессе строительства необходимо обеспечить:

- пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с соблюдением противопожарных правил в соответствии с ППБ 01-03.

Руководителем строительного участка подрядной организации назначается лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ должно обеспечивать соблюдение на объекте правил пожарной безопасности.

Все работники на объекте допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы осуществляется дополнительное их обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.